

INSTRUKCJA MONTAŻU KWP-O-(E)S-Ex W PRZEGRODZIE BUDOWLANEJ

(wersja 1.1)

UWAGA:

- 1. Integralną częścią niniejszej instrukcji jest dołączona „Instrukcja montażu KWP-O-(E)S w przegrodzie budowlanej”.**
- 2. Niniejsza instrukcja nie zastępuje dokumentacji techniczno-ruchowej DTR**

CE

1488

SMAY

Sp. z o.o.

14

1488-CPR-0444/W

EN 15650:2010

**Kłapa przeciwpożarowa odcinająca w wykonaniu
przeciwwybuchowym**

model: KWP-0-E-Ex, KWP-0-S-Ex

**Nominalne warunki
działania/skuteczność:**

Zamknięcie/otwarcie podczas
badania w odpowiednim
momencie i w dopuszczalnym
czasie

Spełnia

**Czas odpowiedzi/czas
zamknięcia:**

Spełnia

Pewność działania:
KWP-O-E-Ex 10 000 cykli - spełnia
KWP-O-S-Ex 300 cykli - spełnia

Odporność ogniowa:

- Szczelność ogniowa - E
- Izolacyjność ogniowa - I
- Dymoszczelność - S
- Stabilność mechaniczna (w EI 120 (ve ho i<->o) S
zakresie E)
- Zachowanie przekroju
poprzecznego (w zakresie E)

Trwałość:

- przy zwłóce czasowej
 - zachowanie pewności
działania
- Spełnia
- Spełnia

INSTRUKCJA MONTAŻU KLAP PRZECIWPOŻAROWYCH

TYPU KWP-O-(E)S-Ex

1. Przed przystąpieniem do montażu klapy przeciwpożarowych należy sprawdzić czy podczas transportu lub składowania nie doszło do uszkodzenia klapy.
2. Sprawdzić czy klapa daje się otworzyć i zamknąć (pełne otwarcie i zamknięcie). W przypadku klapy typu KWP-O-E-Ex otwierać klapę kluczykiem siłownika. Otwarcie i pełne zamknięcie musi odbywać się w sposób płynny (nie skokowy).
3. Obudowę klapy przeciwpożarowej należy skutecznie uziemić, poprzez doprowadzenie przewodu uziemiającego do zacisku uziemiającego znajdującego się na obudowie klapy,



oznaczonego naklejką z symbolem uziemienia:

4. Pozostałe wytyczne dotyczące technologii montażu znajdują się w załączniku: „Instrukcja montażu KWP-O-(E)S w przegrodzie budowlanej”.